

仕 様 書

環境政策局東北部クリーンセンター

(担当 藤村 里崎 電話 741-1003)

件 名	作動油・潤滑油（各設備機器用）
契 約 期 間	契約の日の翌日から令和9年3月31日まで
契 約 条 件	<p>1 搬入荷姿 搬入等が円滑に行えるように、ペール缶又はドラム缶の荷姿で搬入すること。</p> <p>2 購入品及び量 購入する作動油・潤滑油は、以下の指定品とする。ただし、(4)については、補充用にペール缶3缶は指定場所に納品すること。</p> <p>(1) シェルテラス S2M32 又はスーパーエポック ES324 0 0 0ℓ(ドラム缶2個) (2) シェルテラス S2M68 又はスーパーエポック ES68 1 2 0 0ℓ (ドラム缶6個) (3) シェルオマラ S2G150 又はギヤーSE150 5 2 0ℓ (4) シェルオマラ S2G220 又はギヤーSE220 1 2 0ℓ (ペール缶6個) (5) シェルオマラ S2G320 又はギヤーSE320 1 0 0ℓ (ペール缶5個) (6) シェルテラス S2M46 又はスーパーエポック ES46 2 0ℓ(ペール缶1個)</p> <p>3 交換作業内容 各装置の作動油・潤滑油交換及び廃油処理（各装置タンク内部及び周辺清掃含む） 別紙「作動油・潤滑油交換指示書」参照</p> <p>4 廃油処理 交換した廃油については、ローリ車やドラム缶等を使用して速やかに場外へ搬出し適正に処理し、マニフェスト等を提出すること。</p> <p>5 納品場所 〒601-1123 京都府京都市左京区静市市原町1 3 3 9 東北部クリーンセンター内指定場所 別紙「作動油・潤滑油交換指示書」参照</p> <p>6 納品日時 契約期間内の土曜日又は日曜日 午前8時30分から午後5時15分まで</p> <p>7 その他 (1) 指定場所以外は、立ち入らないこと。 (2) 作業場所によっては、保護具を使用すること。 (3) 納品日時の詳細については、事前に協議し、本市の了承を得ること。</p>

注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。

作動油・潤滑油交換指示書

1 作動油・潤滑油交換対象機器および交換油量

下表の機器装置について、作動油・潤滑油交換を行う。
 作動油・潤滑油交換作業は、破碎施設所有の在庫から使用すること。
 交換作業で残った作動油・潤滑油は、指定する場所へ置くこと。

＜表1 作動油・潤滑油交換対象機器および交換油量＞

(単位：L)

機器名称	設置階	設置場所	装置名称	用途	油種	標準規定油量	標準規定油量合計	在庫油量	購入油量	備考
投入扉油圧ユニット	地下2階	破碎油圧ユニット室	オイルタンク	作動油	シェルテラスS2M32 又は スーパーエポックES32	300	300	0	400	
鉄貯留ポッパゲート油圧ユニット	地下2階	破碎油圧ユニット室	オイルタンク	作動油	シェルテラスS2M46 又は スーパーエポックES46	300	618	600	20	エア抜き困難なため 地下2F分オイルタンクは 100リットル交換
No.1破碎不適物排出装置油圧ユニット	地下2階	破碎油圧ユニット室	オイルタンク	作動油	シェルテラスS2M46 又は スーパーエポックES46	300				
No.2破碎不適物排出装置油圧ユニット	地下2階	破碎油圧ユニット室	オイルタンク	作動油	シェルテラスS2M46 又は スーパーエポックES46	300				
No.1詰まり除去装置油圧ユニット	4階	No.1供給コンベヤ室	オイルタンク	作動油	シェルテラスS2M46 又は スーパーエポックES46	9				
No.2詰まり除去装置油圧ユニット	4階	No.2供給コンベヤ室	オイルタンク	作動油	シェルテラスS2M46 又は スーパーエポックES46	9				
No.1破碎機油圧ユニット	地下2階	破碎油圧ユニット室	オイルタンク	作動油	シェルテラスS2M68 又は スーパーエポックES68	600	1200	150	1200	
No.2破碎機油圧ユニット	地下2階	破碎油圧ユニット室	オイルタンク	作動油	シェルテラスS2M68 又は スーパーエポックES68	600				
粗大ごみ受入コンベヤ	地下2階	粗大ごみ受入コンベヤ室	減速機	潤滑油	シェルオマラス2G150 又は キヤ-SE150	67	455		520	
小型ごみ受入コンベヤ	地下2階	小型ごみ受入コンベヤ室	減速機	潤滑油	シェルオマラス2G150 又は キヤ-SE150	67				
小型ごみ搬送コンベヤ	3階	コンベヤ室(2)	減速機	潤滑油	シェルオマラス2G150 又は キヤ-SE150	61				
No.1破碎機	3階	No.1破碎機室	ギヤボックス	潤滑油	シェルオマラス2G150 又は キヤ-SE150	130				
No.2破碎機	3階	No.2破碎機室	ギヤボックス	潤滑油	シェルオマラス2G150 又は キヤ-SE150	130				
粗大ごみクレーン	5階	投入ポッパ室	横行減速機	潤滑油	シェルオマラス2G220 又は キヤ-SE220	10	108		120	
粗大ごみクレーン	5階	投入ポッパ室	走行減速機	潤滑油	シェルオマラス2G220 又は キヤ-SE220	13				
粗大ごみクレーン	5階	投入ポッパ室	巻上減速機	潤滑油	シェルオマラス2G220 又は キヤ-SE220	85				
No.1破碎機ロールフィーダー (左側)	3階	No.1破碎機室	軸上減速機	潤滑油	シェルオマラス2G320 又は キヤ-SE320	22	88		100	
No.1破碎機ロールフィーダー (右側)	3階	No.1破碎機室	軸上減速機	潤滑油	シェルオマラス2G320 又は キヤ-SE320	22				
No.2破碎機ロールフィーダー (左側)	3階	No.2破碎機室	軸上減速機	潤滑油	シェルオマラス2G320 又は キヤ-SE320	22				
No.2破碎機ロールフィーダー (右側)	3階	No.2破碎機室	軸上減速機	潤滑油	シェルオマラス2G320 又は キヤ-SE320	22				