

単価契約仕様書

環境政策局生活環境美化センター

(担当 管理係 水谷 田中 電話 662-6023

車両管理係 水野 山口 電話 672-0061)

件 名	(単価契約) ごみ収集車架装 (極東開発工業株製) の保守管理業務委託
形 状 ・ 寸 法	別紙のとおり
予 定 数 量	別紙のとおり
契 約 期 間	令和9年4月1日 ～ 令和10年3月31日
契 約 条 件	別紙のとおり 落札後速やかに、該当する車両の架装メーカーのサービス工場としての認定を受けていることを証明する書類を生活環境美化センターへ提出し、承認を受けること。

単価契約仕様書

1 件 名

(単価契約) ごみ収集車架装(極東開発工業㈱製)の保守管理業務委託

2 契約期間

令和9年4月1日から令和10年3月31日まで

3 委託業務内容等

- (1) ごみ収集車架装の年間保守管理業務は、新車登録、車検又は12ヶ月点検の実施月から概ね4ヶ月後、8ヵ月後に実施される点検業務(以下「月例点検」という。)及び車検時又は12ヶ月点検時に実施される点検業務(以下「年次点検」という。)に区分し、各点検は別紙の「定期自主点検表」に記載された内容に基づき実施すること。

点検の対象となる車両の台数、各点検の数量及び車両を所管する事業所(以下「まち美化事務所等」という。)は下記4に記載のとおりである。

(注) 本件委託契約に係る架装装置は、極東開発工業株式会社で製作されたものを対象としているので留意すること。

- (2) 月例点検は、受託者がまち美化事務所等を巡回し実施すること。また、点検の際にまち美化事務所等の日常業務に支障が生じないよう、受託者はまち美化事務所等及び生活環境美化センター車両管理係(以下「車両管理係」という。)と日程等を調整のうえ実施すること。
- (3) 年次点検は、ごみ収集車の車検時又は12ヶ月点検時に併せて行い、点検を実施できる施設等に当該車両を回送して実施すること。また、点検の際にまち美化事務所等の日常業務に支障が生じないよう、受託者はまち美化事務所等及び車両管理係並びに車検業務等を受託した車両整備業者と日程等を調整のうえ実施すること。
- (4) 年次点検実施の際には、飛散防止ゴム一式の交換を行うこと。(当該費用は委託料単価に含まれる)
- (5) 委託業務の履行に必要な少量のグリスやオイル等の消耗品類、用具・機材は、受託者が用意すること。その他委託業務の履行に係る直接及び間接経費は全て受託者の負担とする。
- (6) 点検実施時に委託内容に含まれない部品の交換・修繕等が必要と認められた場合は、受託者から車両管理係に当該修繕内容等を速やかに連絡すること。当該修繕等は京都市契約事務規則第27条の規定に従い、受託者と別途契約を締結した場合において受託者により実施されるものとする。

なお、部品の交換等を行う場合、車両管理係から消耗品及び交換部品等を支給することがあるので車両管理係の指示に従うこと。

4 点検対象予定の車両、数量及び事業所

別紙の「事業所別架装点検予定車両台数及び数量」のとおり

(注) 車両の台数等は令和8年9月初日現在のものであり、今後、増減等変動することがある。

5 報 告 等

- (1) 点検結果は、別紙の定期自主点検表に準じた記録簿に記録し、業務実施後速やかにまち美化事務所等及び車両管理係に提出すること。
- (2) 京都市は、必要があると認めるときは、委託業務の履行について、受託者に対して報告を求め、検査を行い、又は必要な指示等を行うことができるものとする。
- (3) 受託者は、委託業務の履行に関して事故が発生し又は発生する恐れがあると認めるときは、直ちに京都市に報告するとともに、これらに対する十分な措置を講じなければならない。

6 委託料の支払い

委託料は、月例点検及び年次点検の委託料単価に受託者が当該1ヶ月間に実施した点検の件数を乗じて得られた金額（各委託料単価×実施台数分の合計額）を、受託者からの適法な請求に基づき支払う。

7 損害の賠償

委託業務の履行に関し、その作業が原因で発生したと考えられる不具合が生じたときは、受託者が責任をもって対応すること。

8 そ の 他

- (1) 受託者は該当する車両の架装メーカーのサービス工場としての認定を受けていることを文書により証明できる者に限る。
- (2) 本仕様書に定めのない事項については、京都市と受託者の双方が協議してその都度定める。
- (3) 各車両の定期点検の予定数量は令和8年9月初日現在の車両台数によるものであり、本市の都合により増減する。大幅な増減があっても、本市は何ら補償しない。

(別紙)

1 事業所別架装点検予定車両台数及び数量

事業所名	F車等	T P車等	S B車等	月例点検	年次点検
東部まち美化事務所	0	4	0	0	4
山科まち美化事務所	0	4	0	0	4
南部まち美化事務所	4	10	0	0	14
西部まち美化事務所	1	11	0	24	12
西京まち美化事務所	1	8	0	0	9
伏見まち美化事務所	1	8	0	18	9
生活環境美化センター	1	7	1	0	9
南部クリーンセンター	1	0	0	0	1
合 計	9	52	1	42	62

(備考1) F車等(4トン車) = F車、F P車、3 P車

T P車等(2トン車大) = T車、T P車、L B車、2 P車

S B車等(2トン車小) = S B車、S T車 を示している。

(備考2) 各車両の台数等は令和8年9月初日現在の数値である。

2 まち美化事務所等の所在地等

- (1) 東部まち美化事務所 京都市左京区高野西開町34-3 (075) 722-4345
- (2) 山科まち美化事務所 京都市山科区小野弓田町3 (075) 573-2457
- (3) 南部まち美化事務所 京都市南区西九条森本町50 (075) 681-0456
- (4) 西部まち美化事務所 京都市右京区西院西貝川町57-1 (075) 882-5787
- (5) 西京まち美化事務所 京都市西京区樫原秤谷町37 (075) 391-5983
- (6) 伏見まち美化事務所 京都市伏見区横大路千両松町447 (075) 601-7161
- (7) 生活環境美化センター 京都市南区西九条森本町62-1 (075) 672-0061
- (8) 南部クリーンセンター 京都市伏見区横大路八反田29 (075) 611-5362

車両台帳

台数	所 属	車 種	車 両	番 号	車 名	年 式	公 害 記 号	型 式	車 台 番 号	長 さ	幅	高 さ	E/G形 式	排 気 量	架 装 会 社	ボ ディ 型 式	積 載 量	容 量㎡ 人	燃 料	車 両 重 量	車 両 総 重 量	有 効 年	有 効 月	有 効 日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
1	東部まち	2P	京都800す	9947	三菱	22	BJ G	FE73B	FE73B-560072	5.35	1.85	2.12	4M42-S10	2,970cc	極東	GB40-26L-S	2000kg	4.0㎡	B5	4380kg	6545kg	R9	8	29						●								
1	東部まち	T	京都800す	5222	三菱	18	PA	FE73DB	FE73DB-522468	52.3	1.85	2.3	4M50	4,890cc	極東	GB42-83D-S	2000kg	4.2㎡	B5	4170kg	6335kg	R9	9	23							●							
1	東部まち	T	京都800す	5233	三菱	18	PA	FE73DB	FE73DB-522543	52.3	1.85	2.3	4M50	4,890cc	極東	GB42-83D-S	2000kg	4.2㎡	B5	4170kg	6335kg	R9	11	21								●						
1	東部まち	TP	京都800す	8587	三菱	21	PD G	FE73D	FE73D-550992	5.32	1.85	2.33	4M50	4,890cc	極東	GB40-83L-S	2000kg	4.0㎡	B5	4270kg	6435kg	R10	3	5												●		
1	西部まち	FP	京都800せ	644	三菱	22	PD G	FK71R	FK71R-540904	5.95	2.17	2.42	4M50	4,890cc	極東	GB50-83L-S	2500kg	5.0㎡	B5	5330kg	7995kg	R9	12	9		△							●				△	
1	西部まち	2P	京都800す	3566	三菱	17	PA	FE73DB	FE73DB-511990	532	185	236	4M50	4,890cc	極東	GB42-25-S	2000kg	4.2㎡	B5	4260kg	6425kg	R9	7	22	△					●						△		
1	西部まち	LB	京都800す	3552	三菱	17	PA	FE73DB	FE73DB-511913	527	184	229	4M50	4,890cc	極東	GB42-83D-S	2000kg	4.2㎡	B5	4190kg	6355kg	R9	11	1		△						●					△	
1	西部まち	LB	京都800す	5229	三菱	18	PA	FE73DB	FE73DB-522488	52.3	1.85	2.3	4M50	4,890cc	極東	GB42-83D-S	2000kg	4.2㎡	B5	4170kg	6335kg	R9	9	23	△						●					△		
1	西部まち	LB	京都800す	5232	三菱	18	PA	FE73DB	FE73DB-522509	52.3	1.85	2.3	4M50	4,890cc	極東	GB42-83D-S	2000kg	4.2㎡	B5	4170kg	6335kg	R9	10	19	△							●				△		
1	西部まち	LB	京都800す	5235	三菱	18	PA	FE73DB	FE73DB-522569	52.3	1.85	2.3	4M50	4,890cc	極東	GB42-83D-S	2000kg	4.2㎡	B5	4170kg	6335kg	R9	11	21		△						●					△	
1	西部まち	TP	京都800す	5236	三菱	18	PA	FE73DB	FE73DB-522585	5.35	1.85	2.29	4M50	4,890cc	極東	GB42-83-S	2000kg	4.2㎡	B5	4220kg	6385kg	R9	7	27	△					●							△	
1	西部まち	TP	京都800す	6825	三菱	19	PD G	FE73D	FE73D-540470	5.31	1.84	2.31	4M50	4,890cc	極東	GB40-83L-S	2000kg	4.0㎡	B5	4280kg	6445kg	R9	11	27		△							●				△	
1	西部まち	TP	京都800す	8589	三菱	21	PD G	FE73D	FE73D-550995	5.32	1.85	2.33	4M50	4,890cc	極東	GB40-83L-S	2000kg	4.0㎡	B5	4270kg	6435kg	R10	3	5	△						△						●	
1	西部まち	TP	京都800す	8596	三菱	21	PD G	FE73D	FE73D-551050	5.32	1.85	2.33	4M50	4,890cc	極東	GB40-83L-S	2000kg	4.0㎡	B5	4270kg	6435kg	R10	3	5	△						△						●	
1	西部まち	TP	京都800せ	636	三菱	22	BJ G	FE73B	FE73B-570140	5.35	1.84	223	4M42-S10	2,970cc	極東	GB40-83L-S	2000kg	4.0㎡	B5	4290kg	6455kg	R9	12	9		△							●					△
1	西部まち	TP	京都800せ	639	三菱	22	BJ G	FE73B	FE73B-570136	5.35	1.84	223	4M42-S10	2,970cc	極東	GB40-83L-S	2000kg	4.0㎡	B5	4290kg	6455kg	R9	12	9		△							●					△
1	西京	FP	京都800せ	641	三菱	22	PD G	FK71R	FK71R-540914	5.95	2.17	2.42	4M50	4,890cc	極東	GB50-83L-S	2500kg	5.0㎡	B5	5330kg	7995kg	R9	12	9									●					
1	西京	LB	京都800す	2373	三菱	17	PA	FE73DB	FE73DB-510820	5.3	1.86	2.28	4M50	4,890cc	極東	GB46-83D-S	2000kg	4.5㎡	B5	4170kg	6335kg	R10	3	22														●
1	西京	T	京都800す	2374	三菱	17	PA	FE73DB	FE73DB-510830	5.3	1.86	2.28	4M50	4,890cc	極東	GB46-83D-S	2000kg	4.6㎡	B5	4170kg	6335kg	R9	4	27		●												
1	西京	T	京都800す	3561	三菱	17	PA	FE73DB	FE73DB-511954	535	185	229	4M50	4,890cc	極東	GB46-83D-S	2000kg	4.6㎡	B5	4220kg	6385kg	R9	9	4						●								
1	西京	T	京都800す	3562	三菱	17	PA	FE73DB	FE73DB-511972	535	185	229	4M50	4,890cc	極東	GB46-83D-S	2000kg	4.6㎡	B5	4220kg	6385kg	R9	9	13						●								
1	西京	T	京都800す	3563	三菱	17	PA	FE73DB	FE73DB-511974	535	185	229	4M50	4,890cc	極東	GB46-83D-S	2000kg	4.2㎡	B5	4220kg	6385kg	R9	10	10							●							
1	西京	T	京都800す	5231	三菱	18	PA	FE73DB	FE73DB-522504	52.3	1.85	2.3	4M50	4,890cc	極東	GB42-83D-S	2000kg	4.2㎡	B5	4170kg	6335kg	R9	10	14							●							
1	西京	TP	京都800す	8590	三菱	21	PD G	FE73D	FE73D-550999	5.34	1.85	2.33	4M50	4,890cc	極東	GB40-83L-S	2000kg	4.0㎡	B5	4710kg	6875kg	R9	8	24						●								
1	西京	TP	京都800す	9948	三菱	22	BJ G	FE73B	FE73B-560062	5.32	1.85	2.17	4M42-S10	2,970cc	極東	GB40-83L-S	2000kg	4.0㎡	B5	4420kg	6585kg	R10	3	24														●

車両台帳

台数	所属	車種	車両	番号	車名	年式	公害 記号	型式	車台番号	長さ	幅	高さ	E/G形式	排気量	架装会 社	ボディ型式	積載量	容量㎡ 人	燃料	車両重量	車両総重量	有効 年	有効 月	有効 日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	南部まち	F	京都 800寸	3551	三菱	17	PA	FK71DC	FK71DC-775033	596	216	244	4M50	4,890cc	極東	GB60-83D-S	2700kg	6㎡	B5	5130kg	7995kg	R9	9	26						●							
1	南部まち	FP	京都 800寸	8582	三菱	21	PD G	FK71D	FK71D-721168	5.91	2.17	2.44	4M50	4,890cc	極東	GB50-83L-S	2550kg	5.0㎡	B5	5270kg	7985kg	R10	3	5												●	
1	南部まち	FP	京都 800寸	8583	三菱	21	PD G	FK71D	FK71D-721171	5.91	2.17	2.44	4M50	4,890cc	極東	GB50-83L-S	2550kg	5.0㎡	B5	5270kg	7985kg	R10	3	5												●	
1	南部まち	FP	京都 800世	643	三菱	22	PD G	FK71R	FK71R-540908	5.95	2.17	2.42	4M50	4,890cc	極東	GB50-83L-S	2500kg	5.0㎡	B5	5330kg	7995kg	R9	12	9								●					
1	南部まち	2P	京都 800寸	3559	三菱	17	PA	FE73DB	FE73DB-511975	532	185	236	4M50	4,890cc	極東	GB42-25-S	2000kg	4.2㎡	B5	4260kg	6425kg	R9	6	20				●									
1	南部まち	T	京都 800寸	3555	三菱	17	PA	FE73DB	FE73DB-511926	536	185	229	4M50	4,890cc	極東	GB46-83D-S	2000kg	4.6㎡	B5	4220kg	6385kg	R9	9	27						●							
1	南部まち	T	京都 800寸	3557	三菱	17	PA	FE73DB	FE73DB-511938	535	185	229	4M50	4,890cc	極東	GB46-83D-S	2000kg	4.6㎡	B5	4220kg	6385kg	R9	8	30					●								
1	南部まち	T	京都 800寸	5216	三菱	18	PA	FE73DB	FE73DB-522442	53.4	1.85	2.29	4M50	4,890cc	極東	GB46-83D-S	2000kg	4.6㎡	B5	4200kg	6365kg	R9	11	21								●					
1	南部まち	T	京都 800寸	5218	三菱	18	PA	FE73DB	FE73DB-522447	53.4	1.85	2.29	4M50	4,890cc	極東	GB46-83D-S	2000kg	4.6㎡	B5	4200kg	6365kg	R9	11	21								●					
1	南部まち	T	京都 800寸	5219	三菱	18	PA	FE73DB	FE73DB-522457	53.4	1.85	2.29	4M50	4,890cc	極東	GB46-83D-S	2000kg	4.6㎡	B5	4200kg	6365kg	R9	11	21									●				
1	南部まち	T	京都 800寸	5220	三菱	18	PA	FE73DB	FE73DB-522458	53.4	1.85	2.29	4M50	4,890cc	極東	GB46-83D-S	2000kg	4.6㎡	B5	4200kg	6365kg	R9	11	24									●				
1	南部まち	T	京都 800寸	5221	三菱	18	PA	FE73DB	FE73DB-522466	53.4	1.85	2.29	4M50	4,890cc	極東	GB46-83D-S	2000kg	4.6㎡	B5	4200kg	6365kg	R9	11	21									●				
1	南部まち	TP	京都 800寸	6823	三菱	19	PD G	FE73D	FE73D-540472	5.31	1.84	2.31	4M50	4,890cc	極東	GB40-83L-S	2000kg	4.0㎡	B5	4280kg	6445kg	R9	11	27									●				
1	南部まち	TP	京都 800寸	9922	三菱	22	BJ G	FE73B	FE73B-560069	5.34	1.85	2.17	4M42-S10	2,970cc	極東	GB40-83L-S	2000kg	4.0㎡	B5	4260kg	6425kg	R10	2	20												●	
1	伏見	FP	京都 800寸	6826	三菱	19	PD G	FK71D	FK71D-720155	5.95	2.17	2.42	4M50	4,890cc	極東	GB50-83L-S	2550kg	5.0㎡	B5	5270kg	7985kg	R9	9	15	△					●							△
1	伏見	TP	京都 800寸	6827	三菱	19	PD G	FE73D	FE73D-540454	5.31	1.84	2.31	4M50	4,890cc	極東	GB40-83L-S	2000kg	4.0㎡	B5	4280kg	6445kg	R9	11	27	△								●				△
1	伏見	TP	京都 800寸	8592	三菱	21	PD G	FE73D	FE73D-551005	5.32	1.85	2.33	4M50	4,890cc	極東	GB40-83L-S	2000kg	4.0㎡	B5	4270kg	6435kg	R9	12	14	△								●				△
1	伏見	TP	京都 800寸	8593	三菱	21	PD G	FE73D	FE73D-551006	5.32	1.85	2.33	4M50	4,890cc	極東	GB40-83L-S	2000kg	4.0㎡	B5	4270kg	6435kg	R10	3	5		△						△				●	
1	伏見	TP	京都 800寸	8594	三菱	21	PD G	FE73D	FE73D-551011	5.32	1.85	2.33	4M50	4,890cc	極東	GB40-83L-S	2000kg	4.0㎡	B5	4270kg	6435kg	R10	3	5		△						△				●	
1	伏見	TP	京都 800寸	8595	三菱	21	PD G	FE73D	FE73D-551031	5.32	1.85	2.33	4M50	4,890cc	極東	GB40-83L-S	2000kg	4.0㎡	B5	4270kg	6435kg	R10	3	10		△						△				●	
1	伏見	TP	京都 800寸	9919	三菱	22	BJ G	FE73B	FE73B-560071	5.34	1.85	2.17	4M42-S10	2,970cc	極東	GB40-83L-S	2000kg	4.0㎡	B5	4260kg	6425kg	R10	3	22		△						△					●
1	伏見	TP	京都 800寸	9920	三菱	22	BJ G	FE73B	FE73B-560070	5.34	1.85	2.17	4M42-S10	2,970cc	極東	GB40-83L-S	2000kg	4.0㎡	B5	4260kg	6425kg	R10	3	22	△							△					●
1	伏見	TP	京都 800世	640	三菱	22	BJ G	FE73B	FE73B-570137	5.35	1.84	223	4M42-S10	2,970cc	極東	GB40-83L-S	2000kg	4.0㎡	B5	4290kg	6455kg	R9	12	9		△						●				△	
1	山科	LB	京都 800寸	3554	三菱	17	PA	FE73DB	FE73DB-511935	527	184	229	4M50	4,890cc	極東	GB42-83D-S	2000kg	4.2㎡	B5	4190kg	6355kg	R9	7	27					●								
1	山科	T	京都 800さ	9512	三菱	15	KK	FE73EB	FE73EB-502243	5.35	1.84	2.3	4M51	5,240cc	極東	GB46-82D-S	2000kg	4.6㎡	B5	4050kg	6215kg	R9	8	3					●								
1	山科	T	京都 800寸	3556	三菱	17	PA	FE73DB	FE73DB-511930	535	185	229	4M50	4,890cc	極東	GB46-83D-S	2000kg	4.6㎡	B5	4220kg	6385kg	R9	6	26				●									
1	山科	TP	京都 800寸	6824	三菱	19	PD G	FE73D	FE73D-540471	5.31	1.84	2.31	4M50	4,890cc	極東	GB40-83L-S	2000kg	4.0㎡	B5	4280kg	6445kg	R9	12	4									●				

車両台帳

台数	所属	車種	車両	番号	車名	年式	公害 記号	型式	車台番号	長さ	幅	高さ	E/G形式	排気量	架装会社	ボディ型式	積載量	容量㎡ 人	燃料	車両重量	車両総重量	有効年	有効月	有効日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	生活環境美化	T	京都800せ	1956	三菱	15	KK	FE73EB	FE73EB-502255	5.27	1.84	2.3	4M51	5,240cc	極東	GB42-82D-S	2000kg	4.2㎡	B5	4030kg	6195kg	R9	9	9					●							
1	生活環境美化	T	京都800せ	1957	三菱	15	KK	FE73EB	FE73EB-502257	5.27	1.84	2.3	4M51	5,240cc	極東	GB42-82D-S	2000kg	4.2㎡	B5	4030kg	6195kg	R9	9	9					●							
1	生活環境美化	T	京都800さ	9505	三菱	15	KK	FE73EB	FE73EB-502209	5.27	1.84	2.3	4M51	5,240cc	極東	GB46-82D-S	2000kg	4.2㎡	B5	4030kg	6195kg	R9	7	18			●									
1	生活環境美化	T	京都800さ	9510	三菱	15	KK	FE73EB	FE73EB-502229	5.35	1.84	2.3	4M51	5,240cc	極東	GB46-82D-S	2000kg	4.6㎡	B5	4050kg	6215kg	R9	9	29						●						
1	生活環境美化	TP	京都800せ	4383	日野	26	TQ G	XKU600X	XKU600X-0001515	5.34	1.85	2.22	N04C-H1	4,000cc	極東	GB40-83L-S	2000kg	4.0㎡	軽油	4210kg	6375kg	R9	9	4					●							
1	生活環境美化	TP	京都800す	4384	日野	26	TQ G	XKU600X	XKU600X-0001516	5.34	1.85	2.22	N04C-H1	4,000cc	極東	GB40-83L-S	2000kg	4.0㎡	軽油	4210kg	6375kg	R9	9	4					●							
1	車両管理	F	京都800さ	7365	三菱	14	KK	FK71GC	FK71GC-760174	5.96	2.2	2.46	6M61	8,200cc	極東	GB60-82D-6	3000kg	6.0㎡	B5	4800kg	7965kg	R10	2	21											●	
1	車両管理	TP	京都800す	6828	三菱	19	PD G	FE73D	FE73D-540464	5.31	1.84	2.31	4M50	4,890cc	極東	GB40-83L-S	2000kg	4.0㎡	B5	4280kg	6445kg	R9	11	27								B 年次				
1	車両管理	ST	京都800す	8659	三菱	21	PD G	FE70D	FE70D-550951	4.89	1.72	2.08	4M50	4,890cc	極東	GB34-83D-S	1350kg	3.4㎡	B5	3570kg	5085kg	R10	2	1										●		
1	南部cc	F	京都800す	2376	三菱	17	PA	FK71DC	FK71DC-770762	5.95	2.2	2.45	4M50	4,890cc	極東	GB60-83D-S	2700kg	6.0㎡	軽油	5130kg	7995kg	R10	3	23												●
62																																				
	事業所名	F 車等	T P 車等	SB 車等	月例点検	年次点検		【凡例】 F 車等（４トン車）＝F 車、F P 車、３P T P 車（２トン車大）＝T 車、T P 車、T S 車、L B 車、2P 車 S B 車等（２トン車小）＝S B 車、S T 車 △月例点検 ●年次点検																												
	東部まち美化事務所	0	4	0	0	4																														
	山科まち美化事務所	0	4	0	0	4																														
	南部まち美化事務所	4	10	0	0	14																														
	西部まち美化事務所	1	11	0	24	12																														
	西京まち美化事務所	1	8	0	0	9																														
	伏見まち美化事務所	1	8	0	18	9																														
	生活環境美化センター	1	7	1	0	9																														
	南部クリーンセンター	1	0	0	0	1																														
	合計	9	52	1	42	62																														

(別紙)

定期自主点検表

点検項目		点 検 内 容	点検時期		点検結果	備 考
区分	項目(部位)		月 例	年 次		
(1) 油 圧 装 置	油圧ポンプ	異音	○	○		
		油漏れ	○	○		
		取付ボルトの緩み		○		
	油圧シリンダ	ロッドの損傷		○		
		油漏れ	○	○		
		取付け部の異常		○		
	油圧モータ	異音	○	○		
		油漏れ	○	○		
		取付ボルト・スフケットの緩み		○		
	作動油	タンク内の油量(平坦地で全シリンダを縮めること)		○		
		よごれ(色)		○		
	ゴムホース	接触・衝撃等による外部の損傷	○	○		
		油漏れ・裏面の老化割れ	○	○		
		締付けの緩み・クランプ緩み		○		
	油圧パイプ継手	油漏れ・締付けの緩み	○	○		
		配管クランプの緩み・他の部品等との接触		○		
(2) 電 気 コ ン ト ロ ー ル	積込み用スイッチ	作動の確認	○	○		
		防水ゴムカバーの損傷・取付けの緩み	○	○		
	積込みコントロール	カム取付けボルトの緩み	○	○		
		リミットスイッチ取付けボルトの緩み	○	○		
		リレーの緩み		○		
	排出コントロール	テールゲートロック・リミットスイッチの緩み等		○		
		ダンプリミットスイッチの緩み		○		
	配線	接触損傷・コネクタ及びアースの緩み		○		
	ロータリーソレノイド(エンジン定回転装置)	取付け部の異常		○		
		アーム・ワイヤの緩み, ロッドのガタ		○		
	(3) 安 全 装 置 ・ 機 能	緊急停止スイッチ	○	○		
		機械式停止スイッチ	○	○		
		パイロットランプ	○	○		
		テールゲート降下防止安全スイッチ	○	○		
		安全棒	○	○		
		積込みサイクル時間の確認	所定のサイクル時間の確認 測定時間()秒		○	
			○	○		
		バックブザー		○		
		テールゲート上・下作業中の警報ブザー		○		
		連絡用ブザー		○		
		ダンプの降下防止装置	○	○		
		テールゲートのロック		○		
		消火器		○		

点検項目		点 検 内 容	点 検 時 期		点検結果	備 考
区分	項目(部位)		月 例	年 次		
(4) 伝 導 制 御 関 係	PTO及びコントロール関係	断接の切換がスムーズで確実か・操作感はいいか		○		
		異音など不具合現象はないか	○	○		
		油漏れ・取付けボルトの緩み	○	○		
		ワイヤの調整(コントロールレバー式で調整時のみ)		○		
	ドライブシャフト	異音・振れ・ガタ・取付けボルトの緩み	○	○		
		グリースアップ	○	○		
(5) 積 込 み 及 び 排 出	積込み作動	積込みプレートの作動・ローラーの回転・磨耗	○	○		
		プレート・リンク類の曲がり・亀裂		○		
		軸受け部のガタ・ピンの廻り止めの緩み		○		
		チェーンの張り具合・異音	○	○		
	テールゲート開閉作動	テールゲート上昇・下降作動		○		
		シリンダ取付け部の曲がり・亀裂・緩み		○		
		テールゲートロックのピンのガタ・ロッドの緩み		○		
		Uボルトの緩み・緊締度の左右均等		○		
(6) そ の 他 の 架 装 関 係	排出作動	排出板の作動・シュー・ガイドレールの曲がり・亀裂・磨耗(排出板式車)		○		
		ボデーダンプの作動(ダンプ式車)		○		
	テールゲート	曲がり・亀裂・錆		○		
	ボデー	曲がり・亀裂・錆		○		
	サブフレーム及び固定	シャシと緊締ボルトの緩み		○		
	汚水漏れ防止	汚水パッキンの損傷		○		
	スペアタイヤキャリア	取付けボルトの緩み, 固定の緩み	○	○		

(参考)

区分及び記号			
点検・検査員	V	交換	X
分解	○	修理	△
調整	A	清掃	C
締付	T	給油	L
欠品	欠	該当なし	-