

別紙

材質

アクリル樹脂（無色透明）、厚み1mm

使用用途

押しボタンの前に配置し、押しボタンの誤操作防止カバーとして使用する。

概要

クラッカープレートを設置後も中のボタンが明瞭に見えること

明確にボタンを押そうとした際に、クラッカープレートが割れ、中のボタンを押せること

人が触れる面には凹凸がないこと、クラッカープレートが割れた際に指が傷つかないこと

国内鉄道事業者の鉄道車両にて採用実績のある材料であること

寸法概要

