

納入場所図面

※ 搬入時は非常用発電機室前(写真①)に停車し、圧送により納入してください。(給油口:コーギケン OP-655)

※ 搬入時は事前に東北部クリーンセンター施設係(075-741-1003)の温谷まで連絡ください。

